

手持主机

产品安装使用说明



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

一、设置调试

打开手持主机软件，可以滑动屏幕下方导航栏，点击  图标，进入系统设置界面，如图1所示。

1、基本设置

如图2，点击“基本设置”按钮，进入设置界面，输入本手持主机的主机编号和地址盒IP地址，保存后请手动重启软件。

注：

- (1)本机编号：本设备的主机编号，不可与系统内其他主机编号重复。
- (2)地址盒IP：需要填写服务器的IP地址。
- (3)请保证本设备与系统内其他设备在同一网络环境下。

2、副机功能

如图3，在关联主机编号中填写主机编号，可将本机作为另一监护主机的副机使用，副机将同步收到主机的呼叫报警事件并可以进行处理。

注：副机功能启用成功后，本手持主机的编号将显示在关联主机的“系统设置-高级设置-托管与附加设置”中附加呼叫主机列表中。不启用副机功能，本手持主机可直接作为主机使用，不关联其他主机。

3、呼叫铃声

如图4，点击“呼叫铃声”按钮，进入铃声设置，选择其他设备呼叫时本机的振铃提示音，然后点击“保存”按钮。

4、报警铃声

如图5，点击“报警铃声”按钮，进入铃声设置，选择其他设备报警时本机的振铃提示音，然后点击“保存”按钮。

5、恢复出厂设置

点击“恢复出厂设置”，可将本软件配置信息清空，重新进行配置。

6、关于软件

如图6，点击“关于软件”按钮，可查看软件版本信息。



图1



图2



图3



图4



图5



图6

二、功能说明

1、床位 (首页)

如图7，可显示查看监护手表和床头求救按钮的报警信息；每个路选按键代表一张床位，可显示长者居住房床号、护理等级、姓名、性别、年龄；长按路选按键可查看长者详情。

注：当本机启用副机功能，床位列表为关联主机的床位列表，关联主机的报警信息未在“附加呼叫时间”内处理，会自动上传至本手持主机。



图7



图8

2、对讲机

如图8，可接听和呼叫长者对应床位的分机；每个路选按键代表一张床位，可显示长者居住房床号、护理等级、长者姓名、姓名和年龄，长按路选按键可查看长者详情。

注：当本机启用副机功能，分机列表为关联主机的分机列表，关联主机的呼叫信息未在“附加呼叫时间”内处理，会自动上传至本手持主机。



图9



图10

3、门口机

如图9，可接听和呼叫对应门口机；每个路选按键代表一个房间或居所，可显示门口机的描述信息和门口机的在线状态。

注：当本机启用副机功能，门口机列表为关联主机的门口机列表，关联主机的呼叫信息未在“附加呼叫时间”内处理，会自动上传至本手持主机。

4、主机

如图10，可接听和呼叫其他主机；每个路选按键分别代表不同编号的主机。

注：当本机启用副机功能，主机列表为关联主机的主机列表，关联主机的呼叫信息未在“附加呼叫时间”内处理，会自动上传至本手持主机。

5、通话记录

如图11，可查看所有通话记录，也可选择查看呼入未接记录，点击选择可查看记录详情，如设备类型、设备号、通话类型等。



图11



图12

6、报警记录

如图12，可查看监护手表和求救按钮的报警记录。并可搜索查看报警人姓名、报警类型、报警设备等详情。