

电源接线箱

—— 产品安装使用说明 ——



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司

电源接线箱

—— 产品安装使用说明 ——



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司



一、设备接口说明：



正面

- 1、配NBN系统使用：
- (1) “接主机”接口：1、2、3对应接在NBN主机背后的1、2、3接口，24V+、24V-对应接到NBN主机的24V+、24V-电源接口。
 - (2) “接分机”接口：将分机和防水按钮的白、黑、黄三芯线分别并联到一条三芯总线上后，再与其中任意一组“总线接口”上的1、2、3接线柱对应相连。
- 2、配NN系统使用：
- (1) “接主机”接口：“+24V”接线柱与“3”接线柱相连
 - (2) “接分机”接口：将分机或门口机的电源正负极分别对应与“接分机”接口的“3”和“2”接线柱相连，或者与“接分机”接口的“24V+”，“GND”接线柱相连。



背面

- 1、大地接口：将机壳连接大地。
 - 2、AC220V接口：通过三叉口电源线连接220V市电。
 - 3、开关：设备电源开关。
- 注：
- (1) 总线接口1-4四个接口功能相同，尽量避免星型接法，否则可能影响数据稳定。
 - (2) 24V/15A电源接线箱单个总线接口的电流不能超过3.5A，总的电流不能超过14A；否则可能会造成电源损坏。
 - (3) 布线时，使用0.75mm²以上的线（含0.75mm²），线材耐温105℃。



一、设备接口说明：



正面

- 1、配NBN系统使用：
- (1) “接主机”接口：1、2、3对应接在NBN主机背后的1、2、3接口，24V+、24V-对应接到NBN主机的24V+、24V-电源接口。
 - (2) “接分机”接口：将分机和防水按钮的白、黑、黄三芯线分别并联到一条三芯总线上后，再与其中任意一组“总线接口”上的1、2、3接线柱对应相连。
- 2、配NN系统使用：
- (1) “接主机”接口：“+24V”接线柱与“3”接线柱相连
 - (2) “接分机”接口：将分机或门口机的电源正负极分别对应与“接分机”接口的“3”和“2”接线柱相连，或者与“接分机”接口的“24V+”，“GND”接线柱相连。



背面

- 1、大地接口：将机壳连接大地。
 - 2、AC220V接口：通过三叉口电源线连接220V市电。
 - 3、开关：设备电源开关。
- 注：
- (1) 总线接口1-4四个接口功能相同，尽量避免星型接法，否则可能影响数据稳定。
 - (2) 24V/15A电源接线箱单个总线接口的电流不能超过3.5A，总的电流不能超过14A；否则可能会造成电源损坏。
 - (3) 布线时，使用0.75mm²以上的线（含0.75mm²），线材耐温105℃。