

IP网络寻呼主机

—— 产品安装使用说明 ——



LonBon 来邦 | 来邦科技股份有限公司



一、背面接口说明



- 1、**电源**：将随机附送的开关电源插入电源接口上给主机供电。
- 2、**网络接口（LAN）**：通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上，将主机与网络连接。
- 3、**外部设备接口**：
 - (1) **电源输出**：输出14V电源，可给门灯或点阵屏等供电。(黑色线为负极，有色线为正极。)
 - (2) **485接口**：可接走廊显示屏、无线手表发射机等联动设备。
 - (3) **扩展接口**：该接口为预留接口。
 - (4) **短路输入**：该接口为预留接口。
 - (5) **报警按钮**：可外接报警按钮，报警到预设的其它主机上。
 - (6) **报警输出**：一组常开输出口，有分机报警时输出闭合信号，可接报警闪灯等。
 - (7) **常开输出**：一组常开输出口。当“短路输入”口输入闭合信号时或其它相关联动时，该输出口输出闭合信号。
 - (8) **录音输出**：可外接录音卡。(黑色线为负极，有色线为正极。)
 - (9) **音频输入**：即音频输入口，可外接音源设备，进行外接音源广播。(黑色线为负极，有色线为正极。)
 - (10) **HDMI接口**：可外接显示屏。
 - (11) **USB接口**：可外接鼠标或其它USB2.0设备。
 - (12) **麦克风、耳机接口**：可外接耳麦，用耳麦对讲。

二、基本设置

安装完毕检查无误后，拨动主机右侧电源开关，电源指示灯亮，表示电源工作正常。待主机启动完毕后，（首次启动）系统自动显示“设置向导”界面：

方法一：主机界面设置

首次使用时，按照设置向导进行设置或进入主机的基本设置中进行设置，需输入本机编号（范围为1-999）、地址盒IP、本机IP（必须为静态IP）。

例如：利用数字键盘，输入以下信息：

- “本机编号”：25（注：本机编号不可重复）；
 - “地址盒IP”：192.168.1.169（出厂默认）；
 - “本机IP地址”：192.168.1.22，“子网掩码”：255.255.255.0，“默认网关”：192.168.1.1，
- 最后按“保存”键，主机将重新启动。

方法二：主机网页设置

也可通过访问设备Web页面进行设置：打开电脑上的IE浏览器，在地址栏输入设备IP地址（192.168.1.168为出厂默认IP地址）并按回车。在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认都是admin），最后按“确定”，即进入Web界面，设置方法同上。

在Web页面--基本设置页面中设置一个求助主机：

求助键设置：此处可输入一个主机号（同一系统内的任意一个主机号），“保存配置”即可。设置好后，可直接在主机上面按“呼叫/CALL”（红色按钮）一键呼叫该主机。

三、系统设置

注：主机界面的“系统设置”中，除“系统信息”项外，其它设置项需输入密码方可进入，密码为序列号后四位，可在“系统信息”中查看序列号信息。

- 1、系统信息：可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、IP地址等信息）。
- 2、基本设置：设置方式前面已介绍。
- 3、屏保设置：开启屏保设置后，屏保生效时间有1~30分钟供选择，屏保画面可选择气泡、数字时钟、自定义图片。
- 4、摄像头设置：此处可设置本机接听主机呼叫时是否自动开启本地摄像头，默认“关闭”。
- 5、铃声选择：可对呼入铃声和报警铃声进行选设置，选择某个铃声文件可试听，选好后直接按“保存”即可设置成铃声。
- 6、音量设置：通过音量“+”“-”按钮来调节免提喇叭、振铃、按键、直属分机喇叭的音量。
- 7、寻呼主机设置：主机出厂默认是“呼入不受限”。如设置成“呼入受限”后，将不接收分机呼叫，只接收主机呼叫，设置路径(系统设置--高级设置--寻呼主机设置)。
- 8、遇忙转移：默认关闭。开启此功能后，填入一个主机号，当本机忙线时，可将呼叫信息自动转移到刚设定的主机上，设置路径(系统设置--高级设置-其他设置--遇忙转移)。
- 9、重启与恢复出厂设置：可进行重启、恢复出厂默认设置。

四、使用说明

1、接听网络分机呼叫及对讲：

按下分机上的“呼叫/报警”键，主机上会显示呼入的分机号，同时伴有语音播报及音乐提示声，点击分机路选按钮即可与分机双向通话可与分机双向通话（免提对讲方式:按住“对讲/TALK”键可对该分机讲话，松开“对讲/TALK”键可听对方讲话;与全双工分机讲话，可以不用按“对讲/TALK”键直接对讲）。

2、呼叫分机或主机：

呼叫主机：在列表选中主机号后，即开始呼叫该主机。

呼叫/监听本机或其它主机下的分机：在列表选中“区号”+“主机号”+“分机号”即可呼叫/监听该分机，按下“对讲/TALK”按钮既转为对讲状态。

例如：呼叫2区的16号主机：点击呼叫主机，然后选中2区、16号主机，既可呼叫16号主机。

呼叫/监听2区的16号主机下面的18号分机：点击呼叫分机，然后选中“2区”、“16号主机”、“18号分机”即开始监听该分机，按一下“对讲/TALK”按钮既转为对讲。

3、通话转移：

当分机呼叫主机时（在通话状态下），按下“通话转移”按钮，会弹出对话框，可选择一个主机编号，再按“确定”按钮，可将分机转接到系统内的任意一台主机上。

4、本地录像：

点击本地录像按钮，可进入查看通话记录列表，点击某条通话记录的播放按钮既可回放该通话记录，点击某个通话记录的回拨按钮，即可呼叫对应的设备，并可对列表中的信息进行筛选操作。

5、给分机开锁功能：

可对正在监听或对讲中的分机进行开锁，直接按“开锁”键对应的按键，即可对“门锁1”或“门锁2”进行开锁。